

Stumpfschweißtechnik

Für eine tadellose Verarbeitung empfiehlt **RENOLIT** die Anwendung von Stumpfschweißtechnik für den Beckenboden von mit **TOUCH** oder **CERAMICS** ausgekleideten Schwimmbecken. In Bezug auf die Ästhetik, vor allem in mit **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** oder **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** ausgekleideten Schwimmbecken, wo der Beckenboden auf Stoß verschweißt wurde, bleiben die Nahtstellen praktisch unsichtbar.



Dank der Stumpfschweißtechnik bleiben bei der Verlegung von einer 2 mm Abdichtungsbahn die Fugen auf dem Beckenboden praktisch unsichtbar.

**NICHT
ALLE VLIESE
SIND GLEICH!!**



Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies zählt zu den wesentlichen Elementen, um Stumpfschweißtechnik anzuwenden.

Möchten Sie ihr Schwimmbad aufwerten und es noch beständiger machen? Dann benutzen Sie **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies unter Ihrer gewebeverstärkten Abdichtungsbahn.

Das **RENOLIT ALKORPLAN**, Vlies antibakteriell, das unter der Auskleidung verlegt wird, ist hellblau und mit dem Firmenzeichen **RENOLIT ALKORPLAN** gekennzeichnet. Dieses Element wird Ihr Schwimmbad in vielerlei Hinsicht aufwerten:

- 1 Dank seiner Fungizidbehandlung verhindert das Vlies die Verbreitung von Bakterien unter der Folie.
- 2 Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 3 Bietet ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auf der Folie.
- 4 Hilft die Wassertemperatur Ihres Pools zu halten.
- 5 Es spielt eine grundlegende Rolle bei der Anwendung von Stumpfschweißtechnik.



Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies ist ein exklusiver fungizider Filzstoff von **RENOLIT**, der unter der gewebeverstärkten Abdichtungsbahn verlegt wird, um sie von möglichen Unebenheiten der Schwimmbadoberfläche zu schützen und um viel mehr Komfort für Badende beim Gehen zu gewährleisten.

Art. Nr.	Breite (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Spezifisch für Stumpfschweißtechnik.